

## Kabel till induktiv givare

### Inkoppling till varvtalsregulator D- eller H-version



Vinklad kontakt med 5m kabel till induktiv givare 03-185.

Pin 1: Brun (+12V drivspänning till induktiv givare) till Röd på varvtalsregulator,

Pin 2: Vit (används ej)

Pin 3: Blå (0V jord till induktiv givare) till svart, på varvtalsregulator.

Pin 4: Svart (signal ut från induktiv givare, till gul, på varvtalsregulator.

Kontroll/test: Utsignalen skall vara 0V i normalläge. Då metallföremål är nära sensorn är utsignalen ca 12V, och lysdiod tänds på givaren.

Loh Electronics AB

[www.lohelectronics.se](http://www.lohelectronics.se)    [www.varvreg.nu](http://www.varvreg.nu)

Stallgatan 11  
70226 Örebro

tel 019 - 7070 360